


N128BK2-eco 사용자 문서

- 제품 그림



- 특징

- ATmega128A 사용
- SMD 부품 사용하여 소형으로 보드 구성
- 표준 6핀 ISP 사용
- 표준 10핀 JTAG 사용
- Isp-mini(인터보드 자체 표준) 사용
- 커넥터 실장 안된 상태에서 출하됨(Isp-mini 통한 외부 16M 클럭 세팅 및 작동 상태 확인)

- 제품 구성


- N128BK2-eco 보드 (1개)



- 외형 규격


- 가로 34.5 mm
- 세로 44 mm

- 회로도



Title			
N128BK2-eco			
Size	Document Number	Rev	
A1	291C-29092	1.0	
Date:	Friday, April 27, 2012	Sheet	1 of 1

- AVRISP MK2 제품을 사용한 펌웨어 다운로드 방법



[A/S 연락처]

홈페이지 : www.interboard.co.kr

주소 : 대전 대덕구 대화동 289-1 산업용재유통상가 11동 308호 (306-754)

전화 : 042-626-6364

팩스 : 1515-010-2953-6365